

6| Termo de Garantia

As Banquetas Safanelli possuem garantia de três meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra.

Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli. O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Safanelli;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados Safanelli;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor;

OBSERVAÇÕES

A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal



Nota fiscal nº: _____
Data da compra: ___/___/___
Nº OP: _____
Nº Série: _____

0800 - 701 - 0726
assistencia@itceleetro.com.br

WhatsApp
+55 47 98891-6403



ITC Eletrodomésticos Ltda.
Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54
Rua Emílio Manke Jr, nº 200
Beira Rio - Guaramirim - 89270-000 - SC
Fone/Fax - 55 47 3373-0726
fale.com@itceleetro.com.br
www.itceleetro.com.br

Safanelli

Eletrodomésticos

Desde 1988

BANQUETA MODERN MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Outubro 2019



BANQUETA MODERN



MODELOS:

Banqueta Confort Modern Preta
Banqueta Confort Modern Vermelha

BM106B
BM107R

MI-023

1| Parabéns

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC Eléctrodomésticos Ltda.

Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

2| Índice

1 Parabéns	2
2 Índice	2
3 Assistência Técnica Safanelli	2
4 Avisos gerais	2
5 Instruções para montagem	3
6 Termo de Garantia	4

3| Assistência Técnica Safanelli

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

4| Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto.

“Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto”. Não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

INSTRUÇÕES PARA USO

- Leia atentamente as instruções antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde em local de fácil acesso para futuras consultas.
- Mantenha todos os sacos plásticos e componentes da embalagem fora do alcance de crianças. Eles são potencialmente perigosos.
- Posicione a Banqueta na posição correta, em uma superfície rígida.
- Tenha em mente a certeza de que a superfície na qual você irá utilizar a sua Banqueta está seca, evitando escorregões.



Limite de Peso: 120 kg

Manuais especiais solicitar através do fone:
0800 - 701 - 0726

5| Instruções para Montagem

