

# Safanelli®

Eletrodomésticos

# Safanelli®

Eletrodomésticos

Desde 1988

[www.safanelli.com.br](http://www.safanelli.com.br)

## FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Outubro 2020



**ITC Eletrodomésticos Ltda**

Rodovia SC 108 - Rua Emílio Manke Jr, 200 - Beira Rio  
Caixa Postal: 54 | CEP: 89270-000  
Guaramirim | Santa Catarina

47 3373 0726 | 0800 701 0726

[vendas@safanelli.com.br](mailto:vendas@safanelli.com.br)

[www.safanelli.com.br](http://www.safanelli.com.br)

[vendas@itcexaustores.com.br](mailto:vendas@itcexaustores.com.br)

[www.itcexaustores.com.br](http://www.itcexaustores.com.br)



**FOGÃO ELÉTRICO 2 PLACAS  
SAFANELLI**

FE010 127 V - FE009 220 V

**FOGÃO ELÉTRICO 1 PLACA  
SAFANELLI**

FE012 127 V - FE011 220 V



**Modelos:**

**MI-008**

Fogão elétrico 1 Placa Safanelli	FE012	127 V - 1.500 W
Fogão elétrico 1 Placa Safanelli	FE011	220 V - 1.000 W
Fogão elétrico 2 Placas Safanelli	FE010	127 V - 2.000 W
Fogão elétrico 2 Placas Safanelli	FE009	220 V - 2.000 W

## 1 PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC Eléctrodomésticos Ltda.

Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

## 2 ÍNDICE

1   Parabéns .....	2
2   Índice .....	2
3   Assistência Técnica Safanelli .....	2
4   Avisos gerais .....	2
6   Tabela com dados técnicos do produto .....	3
7   Instalação do produto .....	3
8   Alerta de segurança.....	4
9   Instruções de Uso .....	5
10   Limpeza e Manutenção .....	6
11   Termo de Garantia .....	7

## 3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA SAFANELLI

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

Telefone: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726

E-mail: [assistencia@itceleetro.com.br](mailto:assistencia@itceleetro.com.br)

## 4 AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Safanelli. Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

**ATENÇÃO:** As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

Certifique-se que todo material elétrico utilizado na instalação elétrica, esteja de acordo com as normas Brasileiras pertinentes.

A Safanelli se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

## 10 TERMO DE GARANTIA

Os produtos Safanelli tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela Safanelli, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra.

Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Safanelli;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho.

### ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados Safanelli;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

### OBSERVAÇÕES

A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal

Nota fiscal nº: \_\_\_\_\_ Data da compra: \_\_/\_\_/\_\_

Nº Série: \_\_\_\_\_ Nº OP: \_\_\_\_\_



 **0800 - 701 - 0726**  
assistencia@itceleetro.com.br

 **WhatsApp**  
+55 47 98891-6403



**ITC Eléctrodomésticos Ltda.**  
Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54 - 89270-000  
Rua Emilio Manke Jr, nº 200 Beira Rio - Guaranim - SC  
Fone/Fax: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726  
fale.com@itceleetro.com.br | [www.safanelli.com.br](http://www.safanelli.com.br) | [www.itcexaustores.com.br](http://www.itcexaustores.com.br)

**LIMPEZA**

- Antes de qualquer limpeza, desligar o produto da tomada;
- Não derramar água sobre o fogão;
- Não usar produtos químicos ou abrasivos;
- Limpar a parte de INOX com uma esponja levemente umedecida com água e detergente, secando com pano macio.


**MANUTENÇÃO**

- Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.
- A substituição do cabo de alimentação poderá ser feito somente por pessoal autorizado.
- Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede autorizada Safanelli.

**NOTA: DEIXAR RESFRIAR O SEU FOGÃO ANTES DE INICIAR QUALQUER PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, PARA EVITAR ACIDENTES.**

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:  
[www.safanelli.com.br](http://www.safanelli.com.br)

ESPECIFICAÇÕES	2 PLACAS	1 PLACA	
PLACAS ELÉTRICAS	1000 W + 1000 W	1000 W	1500 W
DIÂMETRO DAS PLACAS	∅ 155 mm + 155 mm	∅ 155 mm	∅ 180 mm
TENSÃO	127 V - 50 - 60 Hz 220 V - 50 - 60 Hz	220 V - 50 - 60 Hz	127 V - 50 - 60 Hz
POTÊNCIA TOTAL	1,00 + 1,00 kW	1,00 kW	1,5 kW
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CLASSE	I	I	I
DIMENSÕES FOGÃO	L: 290 x A: 86 x C: 505 mm	L: 290 x A: 86 x C: 274 mm	L: 290 x A: 86 x C: 274 mm
GARANTIA	1 ANO	1 ANO	1 ANO



**6 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO**

A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia.

O seu produto é disponível em 127 V ou 220 V (ver etiqueta de identificação do produto).

## 7 ALERTAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o seu produto Safanelli.
  - Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informados para o produto na tabela de Dados Técnicos (Pág. 3).
  - Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
  - Nunca deixe o aparelho ligado sem ninguém por perto e mantenha o aparelho fora do alcance de crianças;
  - Verifique periodicamente o aparelho e não o utilize se estiver danificado;
  - Todos os reparos devem ser realizados por um profissional qualificado;
  - Nunca exponha o aparelho à intempérie. Utilize sempre em lugar seco;
  - Não puxe o cabo de força para mover o aparelho. Não dobre o cabo;
  - Verifique que o cabo de energia nunca faça contato com as partes quentes do aparelho;
  - Quanto estiver funcionando, nunca toque a superfície do aparelho, pois alcança temperaturas muito altas;
  - Verifique que o aparelho não esteja em contato com materiais inflamáveis, tais como cortinas, panos, etc.. isso pode causar um incêndio;
  - Tome cuidado especial com óleo ou gordura, pois podem se inflamar rapidamente, caso o aparelho esteja quente;
- Utilize o aparelho somente para comidas que devem ser cozinhadas;
- Caso as placas apresentem rachadura, desconecte o aparelho de imediato e consulte um profissional especializado;
  - O aparelho deve ser instalado em uma rede com dispositivo de corrente residual (RCD) com uma taxa de corrente não superior a 30 mA.
  - Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle separado.



**CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE:** Símbolo indica que o aparelho pode estar quente e não deve ser tocado sem tomar cuidado.

## 8 INSTRUÇÕES DE USO

- Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: Cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
- Retire cuidadosamente os filmes plásticos da proteção das peças de seu produto. A utilização do produto, sem retirar o filme plástico, fará que este se derreta, dificultando a remoção e limpeza posterior.
- Verifique se o botão de controle está na posição Desl. Conecte o aparelho.
- As placas e componentes do produto contém oleosidade derivadas da fabricação que deve ser removida antes de usar o aparelho pela primeira vez. Para isso ligue o aparelho na posição 'max' (Máximo) durante alguns minutos. Verifique que o ambiente esteja bem ventilado, pois neste processo de remoção dos óleos se reproduzirá fumaça. Desligue as placas e deixe esfriar totalmente. Agora o aparelho ficou pronto para ser utilizado.
- Sempre utilize panelas e frigideiras com base plana que façam melhor contato com as placas. O ideal é que o tamanho das bases das panelas e frigideiras seja o mesmo que o tamanho das placas. Sendo que a capacidade para as placas é a indicada na tabela a seguir.
- Escolha a temperatura desejada.
- Devido a construção das placas, após desligar, o aparelho mantém um calor residual que permite manter quente a comida por um curto período de tempo.

Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

### RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Para um menor consumo de energia e maior segurança, recomenda-se o usos de panelas, com diâmetros adequados aos queimadores, desta forma evita-se que o calor se projete para fora das panelas. Recomendamos não utilizar panelas com fundos convexos ou em forma de anel. Da mesma forma utilize panelas em bom estado com fundos planos e sem deformações.

DIÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO DAS PANELAS (mm)		
PLACA	DIÂMETRO MÍNIMO	DIÂMETRO MÁXIMO
PLACA 1.000 W	75	154
PLACA 1.500 W	75	179

### NOTA

A utilização de forma permante deste produto na potência máxima, pode vir a ocasionar eventuais amarelamentos em torno das placas elétricas.